

Especificación Técnica N°:

UCU101R

Rev. 1

Foto Ilustrativa

Modelo

Descripción

UCU101R

Mascarilla Descartable 180 Gs/m2



Características del Producto:

Respirador libre de mantenimiento, protege al usuario contra polvos. Bandas elásticas de presión constante y puente confortable para asegurar un sello, adaptándose al tamaño del rostro.

Limitaciones de Uso:

- * No utilizar en atmósferas que contengan vapores y/o gases tóxicos.
- * No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el valor límite de exposición.

Concentraciones Límite:

Instrucciones de uso:

- * Coloque el respirador en su mano con la parte delantera sobre la palma de sus manos, con la cinta aseguradora colgando libremente debajo de sus manos.
- * Posicione el respirador bajo su mentón con la parte delantera para arriba.
- * Coloque la primera banda elástica en la parte superior de la cabeza y posicónela arriba del cuello y debajo de las orejas. La segunda banda deberá colocarse por encima de las orejas.
- * Coloque los dedos de ambas manos sobre el metal de la nariz, moldee el metal mediante el movimiento de sus dedos.
- * Realice la prueba de sellado positivo colocando las manos por sobre el respirador y exhale, una presión positiva debe ser sentida por dentro del respirador. En caso de que el sellado no sea el correcto ajustar y repetir prueba.

Usos Posibles:

Actividades de limpieza que generen polvo en suspensión con el aire.

Ergonomía:

Almacenamiento:

Inocuidad de los EPI:

ADVERTENCIA

Este respirador ayuda a la protección de ciertas partículas, el mal uso puede dar como resultado enfermedades o muerte. para el correcto uso del respirador consulte a su departamento de Seguridad e Higiene o comuníquese con el departamento técnico de Industrias De Pascale S.A. al siguiente mail: atencionalcliente@depascale.com.ar





Medidas



UPS!
NOS QUEDAMOS
SIN ROLLO

Materiales:

Nº	Componente	Material	Especificación
			Tolerancia ± 0.1 cm.

